

地上デジタル放送 集合住宅改修のポイント

改修前		VHF		VHF+UHF		VHF+UHF+BS-IF		VHF+UHF+BS-IF+CS-IF	
改修後		地上デジタル	地上デジタル +BS+110°CS	地上デジタル	地上デジタル +BS+110°CS	地上デジタル	地上デジタル +BS+110°CS	地上デジタル	地上デジタル +BS+110°CS
1	UHFアンテナ	UHF アンテナ を追加	UHF アンテナ を追加	全帯域タイプ に交換	全帯域タイプ に交換	全帯域タイプ に交換	全帯域タイプ に交換	全帯域タイプ に交換	現行のCS伝送 システムによ り対応が異な ります。 詳しくはご相 談ください。
2	衛星放送用ア ンテナ	—	110° CS 対応 タイプを追加	—	110° CS 対応 タイプを追加	—	110° CS 対応 タイプに交換	—	
3	混合器	追 加	追 加	交 換	交 換	交 換	交 換	交 換	
4	増幅器	VUタイプに交 換	110° CS 対応 タイプに交換	VU高出力タイ プに交換	110° CS 対応 タイプに交換	VU/BS 高出力 タイプに交換	110° CS 対応 タイプに交換	VU/BS/CS 高出 力タイプに交 換	
5	分岐器、分配 器、テレビ端 子	UHF 対応に交 換	2150MHz 衛星 対応に交換	原則交換なし	2150MHz 衛星 対応に交換	原則交換なし	2150MHz 衛星 対応に交換	原則交換なし	
6	ケーブル	UHF 対応に交 換	衛星対応に交 換	原則交換なし	衛星対応に交 換	原則交換なし	原則交換なし	原則交換なし	

* 機器の交換、追加は一般的な場合を示しています。地上デジタル放送波のチャンネル、システム構成等により対応が異なる場合があります。